



Modelis  
Temperatūras raidītājs ar PT 100  
Eksploatācijas spriegums  
24 V DC  
Izmantošana  
līmeņa un temperatūras slēdzim HK 64EJ

## Apraksts

Izejas signāls 4 - 20 mA

Montāžai uz līmeņa un temperatūras slēdža HK64EJ kontaktlīstes

## Norādot

Instalāciju un montāžu drīkst veikt tikai atbilstošas nozares speciālists.

Līmeņa kontaktiem un temperatūras sensoriem jābūt tīriem un bez eļļas ar shēmas plates savienojumu.

Lai temperatūras sensori pareizi darbotos, ir svarīgi, lai tie atrastos ievadcaurules apakšā bez gaisa spraugas. Jāpārlicinās, lai shēmas plate ievadcaurulē ir ievietota un nofiksēta līdz galam.

## Produkts

Apzīmējums	Svars kg
HK THERMOLOG 4EJ	0.2