



Piegādes apjoms
ieskaitot skrūvju komplektu
Izmantošana
slēguma stāvokļa elektriskai uztveršanai

Produkts

| Apzīmējums | paredzēts vārstu veidam | Modelis | Svars kg |
|-------------|-------------------------|---|-------------|
| HK BM40 MS0 | HK BM40 | Pārslēdzējkontakts vārsta 1. un 2. pozīcijā | 0.10 |
| HK BM40 MS1 | HK BM40 | Pārslēdzējkontakts vārsta 1. pozīcijā | 0.10 |
| HK BM40 MS2 | HK BM40 | Pārslēdzējkontakts vārsta 2. pozīcijā | 0.10 |
| HK BM70 MS0 | HK BM70 | Pārslēdzējkontakts vārsta 1. un 2. pozīcijā | 0.10 |
| HK BM70 MS1 | HK BM70 | Pārslēdzējkontakts vārsta 1. pozīcijā | 0.10 |
| HK BM70 MS2 | HK BM70 | Pārslēdzējkontakts vārsta 2. pozīcijā | 0.10 |
| HK BM40 DBM | HK BM40 | Rezerves sensors | 0.10 |